

140\*195mm

# kanjiHome

## MANUAL DE USUARIO

KJH-135

### Consejos:

Cuando lo use por primera vez, saque el algodón y colóquelo en agua, remójelo en agua durante 1 minuto hasta que esté lleno de agua y luego colóquelo en el producto para obtener un mejor efecto.

### Rendimiento y características:

1. Cuando utilice el producto, utilice agua mineral o agua del grifo. Trate de no utilizar agua pura o agua con impurezas.
2. El producto posee un interruptor táctil, que se puede encender o apagar con un ligero toque.
3. El producto viene con efectos de iluminación degradados de colores, que pueden lograr iluminación o crear un buen ambiente.

### Método de operación:

1. Ponga una cantidad adecuada de agua en el tanque de agua del producto y trabe la parte superior del producto con el tanque de agua.
2. Utilice un cabezal de carga normal con interfaz USB (excepto el cabezal de carga de teléfono móvil normal, cabezal de carga de teléfono móvil de carga rápida) o productos electrónicos con interfaz de salida USB, como fuente de alimentación móvil, computadora portátil, computadora de escritorio, o fuente de alimentación del automóvil. La interfaz se puede utilizar como fuente de alimentación del humidificador.
3. Después de conectar la alimentación, toque el botón del interruptor. Toque una vez, el aerosol y las luces de colores se encenderán al mismo tiempo, toque nuevamente para apagar solamente las luces de colores individualmente. El tercer toque apaga todo.
4. Cuando se utiliza un aparato nueva o un aparato que no se ha utilizado durante mucho tiempo, es normal que no rocíe durante unos 3 minutos después de encender el aparato. Esto se debe a que el algodón no está lleno de agua. En este caso, puede sacar el algodón, remojarlo en agua, volver a colocarlo, encenderlo y comenzar a rociar.

### Precauciones:

1. El aparato debe colocarse fuera del alcance de los niños.
2. Evite rayar el atomizador con objetos duros o afilados para evitar daños al aparato y un mal funcionamiento.
3. Utilice un hisopo de algodón humedecido en agua o un paño suave húmedo para limpiar y limpiar suavemente la hoja atomizadora.
4. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, desenchufe el USB, limpie el tanque de agua y colóquelo en un lugar adecuado. Está prohibido que el agua y otros líquidos penetren en el cabezal del aparato, y está prohibido sumergir cualquier líquido en toda la máquina. No utilice gasolina, alcohol u otros disolventes orgánicos.
5. Si el cable de alimentación está dañado o bajo cualquier otra circunstancia especial, debe ser reparado por profesionales en lugar de por usted mismo.
6. Evite trabajar sin agua, de lo contrario afectará la vida útil de la máquina o dañará la máquina.
7. Este producto está limitado al uso manual, no al control automático.
8. Cuando use aceites esenciales, hágalo de manera uniforme, se recomiendan 1-3 gotas.

**Este producto se carga por USB y no incluye cargador. En caso de que quiera utilizarse uno, el mismo deberá ser de 5V 1A.**

140\*195mm

### Situaciones anormales:

Si el cabezal de la máquina cae accidentalmente al agua, siga los pasos a continuación:

1. Apague y desenchufe el cable.
2. Gire la cabeza y saque el hisopo de algodón.
3. Agite suavemente el cabezal del motor y drene el agua interna a un área segura lo antes posible, y déjelo secar naturalmente durante 24 horas.

### En caso de falla, verifique lo siguiente:

- Después de encender, si la máquina no funciona:

1. Si el cable funciona correctamente, confirme que el producto se haya conectado correctamente.
2. Confirme si el recipiente está lleno de agua y si el hisopo de algodón está lleno de agua.

Si hay escasez de agua, agregue una cantidad adecuada de agua al recipiente o saque el hisopo de algodón para remojarlo en agua antes de usarlo.

- La máquina no pulveriza o la pulverización es anormal:

1. Si la película de atomización está contaminada, límpiela.
2. Si el algodón está muy contaminado o envejecido, reemplácelo a tiempo.

## GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

### Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA  
Lunes a Viernes de 10 a 15hs  
TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984  
EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar