140*195mm



MANUAL DE USUARIO

KJH-136

Conseios

Cuando lo use por primera vez, saque el algodón y colóquelo en agua, remójelo en agua durante 1 minuto hasta que esté lleno de agua y luego colóquelo en el producto para obtener un mejor efecto.

Rendimiento y características:

- 1. Cuando utílice el producto, utilice agua mineral o agua del grifo. Trate de no utilizar agua pura o agua con impurezas.
- 2. El producto posee un interruptor táctil, que se puede encender o apagar con un ligero toque.
- 3. El producto viene con efectos de iluminación degradados de colores, que pueden lograr iluminación o crear un buen ambiente.

Método de operación:

- 1. Ponga una cantidad adecuada de agua en el tanque de agua del producto y trabe la parte superior del producto con el tanque de agua.
- 2. Utilice un cabezal de carga normal con interfaz USB (excepto el cabezal de carga de teléfono móvil normal, cabezal de carga de teléfono móvil de carga rápida) o productos electrónicos con interfaz de salida USB, como fuente de alimentación móvil, computadora portátil, computadora de escritorio, o fuente de alimentación del automóvil. La interfaz se puede utilizar como fuente de alimentación del humidificador.
- 3. Después de conectar la alimentación, toque el botón del interruptor. Toque una vez, el aerosol y las luces de colores se encenderán al mismo tiempo, toque nuevamente para apagar solamente las luces de colores individualmente. El tercer toque apaga todo.
- 4. Cuando se utiliza un aparato nueva o un aparato que no se ha utilizado durante mucho tiempo, es normal que no rocíe durante unos 3 minutos después de encender el aparato . Esto se debe a que el algodón no está lleno de agua. En este caso, puede sacar el algodón, remojarlo en agua, volver a olocarlo, encenderlo y comenzar a rociar.

Precauciones:

- 1. El aparato debe colocarse fuera del alcance de los niños.
- 2. Evite rayar el atomizador con objetos duros o afilados para evitar daños al aparato y un mal funcionamiento.
- 3. Utilice un hisopo de algodón humedecido en agua o un paño suave húmedo para limpiar y limpiar suavemente la hoja atomizadora.
- 4. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, desenchufe el USB, limpie el tanque de agua y colóquelo en un lugar adecuado. Está prohibido que el agua y otros líquidos penetren en el cabezal del aparato , y está prohibido sumergir cualquier líquido en toda la máquina.
- No utilice gasolina, alcohol u otros disolventes orgánicos.
- 5. Si el cable de alimentación está dañado o bajo cualquier otra circunstancia especial, debe ser reparado por profesionales en lugar de por usted mismo.
- 6. Evite trabajar sin agua, de lo contrario afectará la vida útil de la máquina o dañará la máquina.
- 7. Este producto está limitado al uso manual, no al control automático.
- 8. Cuando use aceites esenciales, hágalo de manera uniforme, se recomiendan 1-3 gotas.

Este producto se carga por USB y no incluye cargador. En caso de que quiera utilizarse uno, el mismo deberá ser de 5V 1A.

140*195mm

Situaciones anormales:

Si el cabezal de la máquina cae accidentalmente al agua, siga los pasos a continuación:

- 1. Apague y desenchufe el cable.
- 2. Gire la cabeza y saque el hisopo de algodón.
- 3. Agite suavemente el cabezal del motor y drene el agua interna a un área segura lo antes posible, y déjelo secar naturalmente durante 24 horas.

En caso de falla, verifique lo siguiente:

- Después de encender, si la máquina no funciona:
- 1. Si el cable funciona correctamente, confirme que el producto se haya conectado correctamente.
- 2. Confirme si el recipiente está lleno de agua y si el hisopo de algodón está lleno de agua.
- Si hay escasez de agua, agregue una cantidad adecuada de agua al recipiente o saque el hisopo de algodón para remojarlo en agua antes de usarlo.
- La máquina no pulveriza o la pulverización es anormal:
- 1. Si la película de atomización está contaminada, límpiela.
- 2. Si el algodón está muy contaminado o envejecido, reemplácelo a tiempo.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

| Tipo de aparato: | |
|-----------------------|------------------|
| N° de modelo: | Fecha de compra: |
| Producto comprado en: | |
| | |
| Su nombre: | |
| Dirección: | |
| | Teléfono: |
| | |
| N° de serie: | - |
| | |

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA Lunes a Viernes de 10 a 15hs TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsistems.com.ar