

Insertar batidores

Antes de usar, lave los batidores y ganchos en agua caliente con jabón o detergente. Enjuagar bien y secar. Asegúrese de que el aparato no esté enchufado, luego inserte los batidores o ganchos en los agujeros, presione y gire hasta que queden fijos.

Mezcla

Comience mezclando a velocidad baja, a lo largo del borde del recipiente, y por el centro. Controle el tiempo de la mezcla y la velocidad de acuerdo con los requisitos de la receta. Si se excede, la mezcla se tiende a endurecer. Si es necesario, deje de batir y use una espátula para raspar la masa que se adhiere a la parte inferior o a las paredes interiores del recipiente y de la batidora.

Quitar batidores

Desenchufe, luego presione el botón que está junto al encendido.

Limpieza

Precaución: nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Lavar los batidores y ganchos en agua caliente con jabón o detergente. Enjuagar y secar.

Advertencia

No usar si el aparato, los batidores o ganchos están húmedos o mojados.

Velocidades sugeridas

7 velocidades

Mezclar (baja)	1: Revolver	<ul style="list-style-type: none">● Para mezclar ingredientes líquidos, o para humedecer ingredientes secos.● Para mezclar dos o más ingredientes.
	2: Mezclar	<ul style="list-style-type: none">● Para mezclar ingredientes secos y líquidos, alternativamente.
Combinar (Media)	3: Combinar	<ul style="list-style-type: none">● Cuando la preparación de alguno de los ingredientes es un producto instantáneo.● Para mezcla de tortas.
	4: Combinar	<ul style="list-style-type: none">● Para combinar azúcar y manteca.
	5: Batir	<ul style="list-style-type: none">● Para hacer una pasta suave.
Batir (alta)	6: Batir	<ul style="list-style-type: none">● Para hacer un pasta más densa.
	7: Batir	<ul style="list-style-type: none">● Se utiliza para batir manteca o papas.● Para batir huevos, pasta o para hacer espuma.

Atención

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén siendo supervisados por un adulto responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el aparato.

KANJIHOME

Manual de usuario



Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar

IMPORTANTE

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben ser tenidas en cuenta, incluyendo:

1. Leer todas las instrucciones antes de usar.
2. Nunca sumergir el aparato en agua u otros líquidos, para prevenir descargas eléctricas.
3. Supervisar si los niños usan el aparato.
4. Desenchufar siempre que no esté en uso, o antes de limpiarlo, de insertar o de quitar partes.
5. Mantenga las manos, cabello, ropa, y cualquier otro elemento lejos de los batidores mientras estén funcionando para evitar daños al usuario o al aparato.
6. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por un agente de servicio o por personas calificadas.
7. No deje el cable de alimentación colgar sobre el borde de la mesa o mesada, y evitar que entre en contacto con superficies calientes.
8. Antes de lavar, quite los batidores o ganchos del aparato.
9. No colocar el aparato cerca o sobre hornallas eléctricas o a gas.
10. Por favor, no utilice el aparato para otro fin que no sea el designado.

Los fabricantes, importadores y distribuidores no asumen responsabilidad respecto de cualquier lesión que pueda ser causada por la utilización indebida del aparato.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI Puede consultar términos y condiciones en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar