

Kanji Home

FREIDORA DE AIRE



AVISOS IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato eléctrico. Siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas:

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión.

2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con ellos. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños a menos que estén supervisados.

3. Compruebe si la tensión indicada en el aparato corresponde a la tensión principal local antes de conectar el aparato.

4. No utilice el aparato si el enchufe, el cable principal o el propio aparato están dañados. Asegúrese siempre de que el enchufe esté insertado correctamente en un tomacorriente de pared.

5. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato no funcione

correctamente o si el aparato se ha dañado de alguna manera. Devuelva el dispositivo al Centro de servicio autorizado más cercano para examen, reparación o ajuste.

6. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, ni deje que toque superficies calientes.

7. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.

8. No enchufe el aparato ni utilice el panel de control con las manos mojadas .

9. Nunca conecte este aparato a un interruptor temporizador externo o a un sistema de control remoto independiente para evitar una situación peligrosa. Para desconectarlo, apague el aparato y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

10. No coloque el aparato sobre o cerca de materiales combustibles como un mantel o una cortina. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso. No lo coloque sobre o cerca de un quemador caliente de gas o eléctrico, o en un horno caliente.

11. No coloque el aparato contra una pared o contra otros aparatos. Deje al menos 4 pulgadas de espacio libre en la parte posterior y los lados y 4 pulgadas de espacio libre sobre el aparato. No coloque nada encima del aparato.

12. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual. El uso de accesorios accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.

13. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.

14. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

15. No toque las superficies calientes.

Utilice el asa. Durante la fritura con aire, se libera vapor caliente a través de las aberturas de salida de aire. Mantenga sus manos y cara a una distancia segura de el vapor y de las aberturas de salida de aire. También tenga cuidado con el vapor caliente y el aire retire la cesta del aparato.

16. Después de usar el aparato, evite el contacto con el metal caliente en el interior. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

17. Desenchufe inmediatamente el aparato si ve humo oscuro proveniente del aparato. Espere a que la emisión de humo se detenga antes de retirar la cesta del aparato.

18.No usar al aire libre.

19. Solo para uso doméstico.

CONOCE TU FREIDORA DE AIRE

SEGURIDAD DE CABLES Y ENCHUFES

- 1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.**
- 2. Se pueden usar cables de extensión si se tiene cuidado en su uso.**
- 3. Si se utiliza un cable de extensión:**
- 4. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato; y el cable más largo debe estar dispuesto de manera que no se coloque sobre la encimera o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar..**

CONOCE TU FREIDORA DE AIRE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Pantalla / Panel de control



**Bandeja para
crochantes**



Coloque la bandeja en la canasta.



Canasta

CONOCE TU FREIDORA DE AIRE

PANTALLA Y PANEL DE CONTROL

Ajustes

Temperatura

Hora

Presets



PRECALENTAR

Cuando está habilitada, la freidora de aire se precalentará y le indicará cuándo agregar alimentos. Toque PRECALENTAR para activar o desactivar el precalentamiento antes de tocar INICIO.

Cuando el precalentamiento está activado, **PRECALENTAR** aparece en rojo en la pantalla.

CONOCE TU FREIDORA DE AIRE

Cuando está habilitada, la freidora de aire le pedirá que gire los alimentos a la mitad del tiempo de cocción. Toque RECORDATORIO DE TURNO para habilitar o deshabilitar *el recordatorio de turno antes de tocar EMPEZAR.*

Cuando *el recordatorio de giro está habilitado, GIRO aparece en rojo en la pantalla.*

Consulte el gráfico en la página 11 para ver los *ajustes preestablecidos que tienen precalentamiento y activan el recordatorio de forma predeterminada y aquellos que tienen la opción de activar y desactivar la configuración.*

PANTALLA, °C y SONIDO

A continuación se muestran indicadores de visualización y notificaciones para indicaciones de cocina guiadas.

PREHEAT

El precalentamiento está habilitado.

TURN

Activar recordatorio está habilitado.

PRE HEAT

La freidora de aire se está precalentando.

Add Food

La freidora de aire se precalienta.

Turn Food

Recordatorio para voltear o retirar la comida.

End

El tiempo de cocción ha transcurrido.

ALTERNAR °C

Para alternar entre mostrar la temperatura en *Fahrenheit* y *Celsius*, mantenga presionado TEMP / TIME.

FREIDORA DE AIRE MUDA

Para silenciar el pitido de la freidora de aire, mantenga presionada la tecla STOP / CANCEL. Mantenga presionado STOP / CANCEL nuevamente para encender el sonido.

NOTA: La freidora de aire seguirá emitiendo un pitido para las indicaciones de cocción guiadas.

GRÁFICO DE AJUSTES PREDETERMINADOS

TEMPERATURA		TIEMPO		PRECALENTAR		RECORDATORIO DE TURNO	
PREDETERMINADO	GAMA	PREDETERMINADO	GAMA	PREDETERMINADO	ALTERNAR	PREDETERMINADO	ALTERNAR
200C	80-200C	20 min	1-60 min	on	✓	on	✓
200C	80-200C	15min	1-60 min	on	✓	on	✓
200C	80-200C	25 min	1-60 min	on	✓	on	✓
190C	80-200C	6min	1-60 min	off	✓	off	✓
150C	80-200C	15min	1-60 min	off	✓	off	✓
160C	80-200C	25min	1 min-2 h	on	✓	off	✓
200C	80-200C	25min	1 min-2 h	on	✓	on	✓
200C	200C	12 min	1-60 min	on	✓	on	✓
56C	30-80C	8h	30 m-24 h	off	n/a	off	✓
94C	65-90C	30min	1 min-8 h	off	n/a	off	n/a

NOTA: Una marca de verificación indica que el *recordatorio de precalentamiento* y *giro* se puede activar o desactivar tocando **PRECALENTAMIENTO / RECORDATORIO DE GIRO** antes de tocar **INICIO**.

ANTES DEL PRIMER USO

1. **Retire todas las pegatinas y etiquetas de embalaje de la freidora de aire, incluida la cinta que sujeta la cesta a la unidad.**
2. **Para sacar la cesta para limpiarla, retire la cinta para asegurarla en su lugar. Asegure la unidad con una mano y tire del mango hacia atrás con la otra mano.**
3. **Limpié a fondo la canasta y la bandeja más crujiente con agua caliente, líquido para lavar platos y una esponja no abrasiva .**
4. **Limpié la cámara interior y el exterior de la freidora de aire con un paño húmedo.**

NOTA: Durante los primeros usos, puede haber un olor a "plástico caliente". Esto es perfectamente normal en las freidoras de aire nuevas, ya que el material se calienta para la primera vez. Desaparecerá después de los primeros usos.

ADVERTENCIA:

Do not put anything on top of the air fryer.

Do not place the air fryer against a wall or against other appliances. It is important to leave at least 4 inches of free space around the back and sides, and 4 inches of free space above the air fryer to allow for proper ventilation.

Do not fill the basket with oil, frying fat, or any other liquid - this appliance works by circulating hot air.

When spraying food for a crispier finish, we recommend using regular cooking oil instead of cooking spray, as this may damage the nonstick coating.

Recomendado



**Aceite Mister /
Botella de spray**

No Recomendado



Spray para cocinar

USO DE LA FREIDORA

1. Coloque la freidora de aire sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
2. Coloque la bandeja más crujiente en la cesta y deslícela en la freidora de aire .
3. Enchufe la freidora de aire en una toma de corriente.
4. Toque el icono de encendido para encender la freidora de aire.
5. Toca el ajuste preestablecido deseado.

La pantalla mostrará la temperatura y el tiempo preestablecidos .

6. Toque TEMP / TIME para ajustar la temperatura / tiempo. Toque + y - iconos para aumentar y disminuir la temperatura / tiempo.
7. Toque PRECALENTAR / GIRAR RECORDATORIO para habilitar o deshabilitar estos ajustes.

PREHEAT / TURN aparecen en rojo en la pantalla cuando está habilitado.

El precalentamiento y el recordatorio de giro están activados de forma predeterminada para los ajustes preestablecidos recomendados.



8. SI EL PRECALENTAMIENTO ESTÁ HABILITADO

Toca INICIO.

La pantalla mostrará **PRE HEAT** (Precalentamiento) y la freidora de aire comenzará a precalentarse. Una vez precalentada, la freidora de aire emitirá un pitido y se mostrará la pantalla **Add Food** (Agregar comida).

ADVERTENCIA: ¡La cesta estará caliente! No toque superficies calientes.

USO DE LA FREIDORA

Retire la *canasta* con cuidado, coloque los alimentos dentro y devuélvalos a la freidora de aire para comenzar a cocinar automáticamente.

NOTA: Si no se retira la *cesta*, comenzará el tiempo de cocción.

SI EL PRECALENTAMIENTO ESTÁ DESACTIVADO

Retire la *canasta*, coloque la comida dentro y devuélvala a la freidora de aire.

Toca INICIAR.



SI EL RECORDATORIO DE GIRO ESTÁ HABILITADO

A mitad del tiempo de cocción, la freidora de aire emitirá un pitido y la pantalla mostrará `Turn Food Turn Food`).

Retire la *cesta* con cuidado y colóquela sobre una superficie resistente al calor.

Gire o tire la comida usando pinzas no metálicas.

Devuelva la *cesta* a la freidora de aire para reanudar automáticamente la cocción.

NOTA: Si no se retira la *cesta*, la cocción continuará.

Cuando haya transcurrido el tiempo de cocción seleccionado, la freidora de aire emitirá un pitido y la pantalla mostrará (End).

Retire la cesta con cuidado y colóquela sobre una superficie resistente al calor.

Retire los alimentos de la canasta con pinzas no metálicas.

CAUTELA

Siempre tenga cuidado al retirar la cesta durante / después de cocinar: ¡ el vapor caliente puede escapar!

ADVERTENCIA: ¡La canasta y la comida estarán calientes! No toque superficies calientes.

No utilice utensilios afilados o metálicos que puedan rayar la superficie antiadherente.

No voltee la canasta boca abajo, ya que cualquier exceso de aceite que se haya acumulado en la parte inferior de la canasta se filtrará sobre la comida. .

DETENER / CANCELAR LA COCCIÓN

Toque DETENER / CANCELAR para detener la cocción. Toca INICIAR para reanudar la cocción.

Retirar la cesta de la freidora de aire durante la cocción dejará de cocinar. Al devolver la cesta a la freidora de aire, se reanudará automáticamente la cocción .

DETENER / CANCELAR dos veces para cancelar la cocción.



APAGUE LA FREIDORA DE AIRE

Mantén pulsado el *icono de encendido* para apagar la freidora de aire. Desenchufe la freidora de aire de la toma de corriente cuando no esté en uso.



CONSEJOS DE COCINA

1. Las freidoras de aire funcionan de manera similar a los hornos; siga las instrucciones del horno en el empaque del artículo o la receta.
2. Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora de aire.
3. Los ingredientes más pequeños generalmente requieren un tiempo de cocción ligeramente más corto que los ingredientes más grandes.
4. Precalentar la freidora de aire antes de agregar alimentos generalmente dará los mejores resultados (ver PRECALENTAMIENTO en la página 9).
5. Cuando cocine varios lotes seguidos, solo precaliente antes del primer lote.
6. Voltear o tirar los alimentos a la mitad del tiempo de cocción dará resultados uniformemente dorados y crujientes (consulte RECORDATORIO DE GIRO en la página 9).
7. Mezcle las papas frescas con 1 cucharada de aceite para obtener un exterior crujiente. Freír los ingredientes al aire unos minutos después de agregar el aceite.

No cocine alimentos que produzcan una gran cantidad de grasa en la freidora de aire.

Coloque una bandeja para hornear o un plato o sartén apto para horno en la *canasta* para hornear un pastel o quiche o para freír al aire ingredientes frágiles o rellenos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

NUNCA sumerja el cable, el enchufe o la freidora de aire en agua o cualquier otro líquido.

No utilice utensilios de cocina metálicos ni material de limpieza abrasivo para limpiar el

Limpie la freidora de aire después de cada uso.

Desenchufe la freidora de aire de la toma de corriente antes de limpiarla.

Deje que la freidora de aire se enfríe completamente antes de limpiarla. Retire la cesta de la freidora de aire para enfriarla más rápido.

Limpie la cesta y la bandeja más crujiente solo en la rejilla superior del lavavajillas o con agua caliente, jabón para platos y una esponja no abrasiva.

Si el residuo está pegado al fondo de la canasta, llénela con agua caliente y jabón para platos y déjela en remojo.

Limpie el exterior de la freidora de aire con un paño húmedo.

Limpie el interior de la freidora de aire con agua caliente, jabón para platos y un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de alimentos.

Asegúrese de que la freidora de aire esté completamente seca antes de usarla.

ALMACENAMIENTO

- 1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.**
- 2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.**
- 3. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.**

MEDIO AMBIENTE

No tire el aparato con la basura doméstica normal al final de su vida útil, sino entréguelo en un punto de recogida oficial para su reciclaje. Al hacer esto, ayudas a preservar el medio ambiente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La freidora de aire no funciona.	La freidora de aire no está enchufada.	Enchufe el enchufe principal en una toma de corriente conectada a tierra .
	No se ha ajustado el temporizador .	Toque los iconos + y - para establecer el tiempo de cocción requerido para encender la freidora de aire.
	La cesta no se coloca correctamente en la freidora de aire.	Deslice la cesta en la freidora de aire correctamente.
La cesta no cabe dentro de la freidora de aire.	La cesta está demasiado llena.	No llene la cesta más allá de la línea máxima.
Los ingredientes no se cocinaron.	Hay demasiados ingredientes en la cesta.	Ponga lotes más pequeños de ingredientes en la canasta. Los lotes más pequeños se frien de manera más uniforme.
	La temperatura establecida es demasiado baja.	Toque los iconos + y - para establecer la configuración de temperatura requerida .
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	Toque los iconos + y - para establecer el tiempo de cocción requerido.
Los ingredientes se frien de manera desigual.	Ciertos tipos de ingredientes deben agitarse a mitad del tiempo de cocción.	Los ingredientes que se encuentran uno encima del otro (por ejemplo, papas fritas) deben agitarse a mitad del tiempo de cocción (consulte RECORDATORIO DE TURNO en la página 9).
Los bocadillos fritos no son crujientes.	Utilizaste un tipo de bocadillo destinado a ser cocinado en una freidora tradicional.	Use bocadillos en el horno o cepille ligeramente un poco de aceite sobre los bocadillos para obtener un resultado más crujiente.
Sale humo blanco de la freidora de aire.	Estás preparando ingredientes grasosos .	Cuando frie ingredientes grasosos en la freidora de aire, una gran cantidad de aceite se filtrará en la canasta. El aceite produce humo blanco y la cesta puede calentarse más de lo habitual. Esto no afecta a la freidora de aire ni al resultado final.
	La cesta todavía contiene residuos de grasa de uso anterior.	El humo blanco es causado por la grasa que se calienta en la canasta. Asegúrese de limpiar la cesta correctamente después de cada uso.

Las papas fritas frescas se fríen de manera desigual.	Las papas de calidad darán una cocción uniforme.	Use papas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes durante la fritura.
	Las papas son demasiado almidonadas.	Enjuague los palitos de papa adecuadamente y séquelos para eliminar el almidón del exterior de los palillos..
Las papas fritas frescas no son crujientes.	La crujiente de las papas fritas depende de la cantidad de aceite y agua en las papas fritas.	Asegúrese de secar los palitos de papa correctamente antes de agregar el aceite. Corta los palitos de patata más pequeños para obtener un resultado más crujiente. Agregue un poco más de aceite para un resultado más crujiente.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

Nº de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

Nº de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar