

# Kanji Home

- Coloque un tazón grande debajo del pico de modo que el borde del tazón toque el cuerpo de la pochoclera. Es importante que los pochoclos se expulsen por el pico hacia el recipiente y no se redirijan, bloqueen o interfieran de otra manera, ya que las están calientes y el contacto prematuro puede causar molestias menores.
- Encienda la pochoclera. Después de unos momentos, la acción de estallido continuará alimentará automáticamente las palomitas de maíz de la cámara de calor de aluminio a través del pico. Vierta hasta que todo haya estallado. Este proceso durará unos 3 minutos.
- Apague la pochoclera y desconecte el enchufe de la red cuando el maíz haya dejado de estallar.
- Si necesita más pochoclos, retire el maíz que queda en la cámara de calor de aluminio. Preste atención a no quemarse al manipular la cubierta superior, ya que esta parte y la taza medidora están muy calientes cuando la máquina para hacer palomitas de maíz está funcionando.

**NOTA:** Espere aprox. 10 o 12 minutos antes de volver a utilizar la pochoclera.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, desconecte el enchufe de la red.
- Asegúrese de que la máquina para hacer palomitas de maíz se haya enfriado completamente antes de limpiarla.
- Limpiar las piezas de plástico de la máquina para hacer palomitas de maíz con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos, ya que podrían dañar la máquina para hacer palomitas de maíz.
- La cubierta superior y la taza medidora se pueden limpiar con agua tibia y jabón.

## ALMACENAMIENTO

Cuando la pochoclera no esté en uso, desconéctela y guárdela en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.



**POCHOCLERA  
KJH-PM1200S-01**

## CONOZCA LA POCHOCLERA



## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Use manijas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
6. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico no funcione correctamente. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No usar al aire libre
9. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. Siempre conecte el enchufe al electrodoméstico primero, luego enchufe el cable en el tomacorriente de la pared. Para desconectar, apague y luego retire el enchufe del tomacorriente.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. Una máquina enchufada a un tomacorriente no debe dejarse desatendida.

15. Se debe tener mucho cuidado al descargar los pochoclos. Gire siempre la unidad sobre una encimera para que el aceite caliente residual o el agua que salga no provoque quemaduras.

16. Debe proporcionarse un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

17. Si se utiliza un cable de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:

1) La clasificación eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;

2) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.

- Se deben seguir todos los descansos solicitados.

- Consulte la etiqueta de clasificación para conocer el tiempo máximo de uso continuo (KB 5 min es el tiempo máximo de uso).

- Los descansos deben durar al menos 10 minutos.

18. Estos aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

19. Por razones de seguridad, un cable de alimentación dañado o defectuoso solo debe ser reemplazado por un centro de servicio.

20. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## USANDO LA POCHOCLERA

- Coloque la pochoclera en una superficie nivelada.

- Antes del primer uso, se recomienda limpiar la pochoclera y los accesorios con un paño húmedo.

- Mida el maíz con la taza medidora proporcionada. Un compás completo por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría sobrecargar la pochoclera y perturbar el funcionamiento correcto de la misma.

- No es necesario precalentar el aparato.

- No agregue ningún otro ingrediente como: aceite, manteca vegetal, mantequilla, margarina, sal o azúcar, ya que se producirán daños.

- Vierta el maíz en la cámara de calor de aluminio a través de la Entrada de Maíz.

- Vuelva a colocar la taza medidora en su posición dentro de la cubierta superior después de cada uso.

# GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

## Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI)

Puede consultar términos y condiciones en  
[WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES)

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

E-MAIL: [attcliente@fagsystems.com.ar](mailto:attcliente@fagsystems.com.ar)