

kanji

SmartWatch

Manual de usuario



1. Advertencia de seguridad

- 1.1 La información en este documento podrá ser modificada sin previo aviso.
- 1.2 El reloj debe cargarse durante 2 horas antes de su uso.

2. Guía de uso rápida

- 2.1 Puede pasar de página deslizando la pantalla hacia la izquierda, y volver a la anterior deslizando hacia la derecha. La acción será confundida con un click si el movimiento es muy corto.
- 2.2 Ajustes de reloj:
Método 1: Encender. Con el teléfono en modo reloj, hacer click en el medio de la pantalla y elegir la interfaz que desee.
Método 2: Encender. Ir a Menú principal, Ajustes - Ajustes de teléfono - Tipo de desbloqueo.

3. Guía de uso

- 3.1 Descargue la app escaneando el código QR. Esta aplicación es solo para sincronizar el producto con su teléfono celular.
Si ya tiene la app instalada, por favor compruebe que sea la versión más nueva. Por favor actualizar la app cada vez que se lo pida.
- 3.2 Instalar la app: Instale la aplicación, puede guardarla en la memoria de su teléfono o instalarla directamente.
Active el bluetooth. Esta aplicación funciona en segundo plano automáticamente. Puede ajustar las notificaciones de la app en Ajustes - Notificaciones.
Importante: no desactive el bluetooth mientras la aplicación está funcionando, eso afectará la sincronización entre su teléfono y el reloj.
- 3.3 Conectar a bluetooth y sincronizar:
3.3.1 Del teléfono al reloj:
Conecte el reloj al teléfono celular y entre a 'configuración' para utilizar la función de búsqueda de Bluetooth. Seleccione el reloj, (por ejemplo GLK), seleccione emparejar y en el reloj seleccione Aceptar. Debe aparecer un cartel que diga "El emparejamiento fue exitoso". Cuando haya una solicitud de acceder a su agenda telefónica seleccione Aceptar. Es recomendado también seleccionar "No preguntarme la próxima vez" para que cuando se conecte nuevamente, ese proceso sea automático.
Nota: Si ya instaló el software de sincronización, ábralo en el teléfono. En los primeros 25 segundos después de la conexión, se mostrará la notificación de Bluetooth en el teléfono. Al mismo tiempo, en el reloj, se le pedirá que sincronice la hora con la del teléfono. Después de la sincronización, la función estará habilitada.
Cuando reciba notificaciones en su teléfono, también las recibirá en el reloj.

- 3.3.2 Del reloj al teléfono:
En el reloj, en Buscar Nuevo Dispositivo, busque su teléfono. Deberá aparecer por modelo o marca. El proceso es igual al 3.3.1.
- 3.4 Funciones básicas:
3.4.1 Mensajes:
Podrá leer los mensajes en su reloj.
3.4.2 Notificaciones de mensajes:
Cuando reciba un mensaje, por ejemplo en Facebook u otras aplicaciones conectadas al teléfono, le llegará una notificación al reloj.
3.4.3 Cámara remota:
Podrá sacar fotos con su teléfono disparando desde el reloj. La aplicación de la cámara de fotos debe estar abierta en su teléfono.
3.4.4 Anti pérdida:
Podrá localizar el teléfono usando el reloj, o el reloj usando el teléfono.
Nota: Los dispositivos tienen que estar dentro del rango del bluetooth.
3.4.5 Recordatorio de sedentarismo:
Puede establecer un tiempo determinado (recomendamos una hora) para que el reloj le recuerde que estuvo ese tiempo sin moverse y que haga ejercicio.
3.4.6 Podómetro:
Puede ser usado como herramienta para evitar el insuficiente o excesivo ejercicio, midiendo las calorías quemadas, basadas en los datos recolectados como por ejemplo cantidad de pasos, distancia, velocidad, tiempo, etc. Si quiere volver a la pantalla principal pero que el podómetro siga funcionando, presione el botón de inicio.
3.4.7 Monitoreo de sueño:
Le muestra la calidad de su descanso basada en sus horas dormidas.
3.4.8 Otras funciones:
Alarma, calendario, cámara, visualizador de imágenes, grabador de audio, administrador de archivos, reproductor de música, Facebook, Twitter, Whatsapp.

4. Importante:

- 4.1 Cargar la batería completamente antes de usar. Tiempo necesario de carga: de 1 a 2 horas.
- 4.2 Use los accesorios provistos, o los accesorios de su teléfono Android.
- 4.3 El bluetooth se desconectará si la distancia entre los dos dispositivos excede a la distancia posible del bluetooth. Si esta distancia se supera, no podrá usar la función Anti pérdida.
- 4.4 Si el bluetooth se desconecta y no vuelve a conectarse automáticamente en los próximos 5 minutos, vuelva a conectarlo usted.
- 4.5 Debido a diferencias en versiones de Android, es posible que los nombres de las canciones reproducidas no se muestren en el reloj.

Este producto no incluye fuente de alimentacion. En caso de utilizar una, tiene que ser de 5V/2A

Solución de problemas comunes:

- Si su problema no aparece en esta lista, o no lo ayuda a solucionarlo, comuníquese con el servicio técnico de su proveedor.
- El reloj no enciende: Mantenga presionado el botón de encendido por más de 3 segundos. Si no enciende, cargue la batería.
 - Se apaga automáticamente: Poca batería, cargue el reloj.
 - El tiempo de uso encendido es corto: Tiene poca batería, asegúrese de que la carga esté completa.
 - Si la conexión entre el teléfono y el reloj no es buena, la batería durará menos tiempo.
 - La batería no carga: Pruebe cargar con otro cargador, y verifique si el conector USB está funcionando.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Araoz de Lamadrid 1930 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374

EMAIL: rma@fagsystems.com.ar