

kanjiHome

SANDWICHERA ELÉCTRICA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
 - Usar solo en el hogar.
 - No toque las superficies de las placas calientes. Use la manija.
 - Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad de cocción en agua o cualquier otro líquido.
 - Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
 - Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
 - No opere ningún aparato con un daño que haya funcionado mal o que haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca intente reparar usted mismo. Llévelo a un servicio técnico autorizado para su examen y reparación. Un re ensamblaje incorrecto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.
 - El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
 - No lo use al aire libre o con fines comerciales.
 - No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
 - No lo coloque sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes u hornos calientes.
 - Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
 - No intente operar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
 - Desenchufe la unidad cuando termine de usarla.
 - Se debe tener mucho cuidado al mover el aparato.
 - La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
 - Advertencia: las superficies pueden calentarse durante el uso.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
 - Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
-

PARTES



1. Manija
2. Cubierta superior
3. Luz de encendido
4. Luz de listo para usar
5. Placas antiadherentes
6. Cubierta inferior
7. Traba

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para referencia futura.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción usando una esponja o paño humedecido con agua tibia. NO SUMERJA LA UNIDAD Y NO HAGA CORRER AGUA DIRECTAMENTE EN LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.
- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para obtener los mejores resultados, cubra ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite o aerosol de cocina.

Aviso: Cuando su Sandwichera se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal con muchos aparatos de calefacción. Esto no afecta la seguridad de su electrodoméstico.

COMO USAR

- Cierre la Sandwichera y conéctela al tomacorriente, notará que la luz de encendido y la luz verde se encenderán, lo que indica que la Sandwichera ha comenzado a precalentarse.
- Tardará aproximadamente 2 ~ 3 minutos en alcanzar la temperatura de cocción, el precalentamiento se completa cuando la luz verde se apague.
- Abra la tapa, coloque el pan u otros alimentos en la placa de cocción inferior.
- Cerrar la tapa.
- Cocine durante aproximadamente 3 a 5 minutos, o hasta que la luz verde se encienda nuevamente, o hasta que esté dorado, ajustando el tiempo a su gusto individual.
- Cuando los alimentos estén cocidos, use el asa para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal o un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción.
- Una vez que haya terminado de cocinar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje la unidad abierta para que se enfríe.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe siempre la Sandwichera y deje que se enfríe antes de limpiarla. La unidad es más fácil de limpiar cuando está ligeramente caliente. No es necesario desmontar Sandwichera para la limpieza. Nunca sumerja la Sandwichera en agua ni la coloque en el lavavajillas.
- Limpie las placas con un paño suave para eliminar los residuos de alimentos. Para quitar residuos de alimentos, exprima un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de alimentos y luego limpie con un estropajo de plástico no abrasivo o coloque papel de cocina húmedo sobre la parrilla para humedecer los residuos de alimentos.
- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el revestimiento antiadherente.
- No utilice utensilios de metal para retirar sus alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la Sandwichera solo con un paño húmedo. No limpie el exterior con estropajos abrasivos o lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No colocar en el lavavajillas.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabón. Evite el uso de estropajos o detergentes fuertes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave y reemplace.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe siempre la Sandwichera antes de guardarla.
- Asegúrese siempre de que la Sandwichera esté fría y seca antes de la secuencia.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI
Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar