

kanjiHome

SANDWICHERA

3 EN 1



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento solo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
3. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado
4. La temperatura de la superficie exterior puede ser alta cuando el aparato está funcionando. No toque la superficie exterior con la mano.
5. Nunca use el aparato si el cable de alimentación está dañado. En ese caso debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similares para evitar un peligro.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez
2. Conserve este manual de instrucciones, el embalaje y su recibo. Si entrega o vende el producto a terceros, asegúrese de entregar también este manual de instrucciones.
3. Este electrodoméstico es solo para uso doméstico
4. No utilice el aparato al aire libre. manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, fuego abierto o mucha humedad y nunca lo opere con las manos mojadas
5. Saque siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice y límpielo.
6. Nunca deje el aparato sin supervisión. Para proteger a los niños de los peligros que representan los aparatos eléctricos, asegúrese de que los cables no cuelguen y que los niños no toquen el aparato.
7. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
8. Nunca use el aparato si está dañado.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro
10. No intente reparar el electrodoméstico por su cuenta. Siempre comuníquese con nuestro agente de servicio para reparar o cambiar el electrodoméstico.
11. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado
13. Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de labranza;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- hoteles tipo bed & breakfast.

Cuando se utiliza este símbolo, significa “Precaución, superficie caliente”.

ADVERTENCIA: Este aparato eléctrico contiene superficies de función de calefacción, también diferentes a las superficies funcionales. puede desarrollar altas temperaturas. Dado que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, este equipo debe usarse con PRECAUCIÓN. El equipo debe tocarse solo en las manijas y superficies de agarre previstas, y usar protección contra el calor como guantes o similar. Las superficies que no sean las superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre opere el aparato sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que haya suficiente ventilación para que el vapor caliente pueda desaparecer.

1. Para evitar el peligro de incendio, nunca deje el aparato desatendido.
2. Antes de conectar con la red eléctrica del proveedor, las placas calefactoras deben estar en una posición cerrada.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



1. Traba
2. Pestillos de resorte
3. Placas de cocción extraíbles:
 Placa para sándwiches, que se utiliza para cocinar sándwiches
 Placa de parrilla, que se utiliza para cocinar carne, salchichas, etc.
 Placa para waffles, que se utiliza para cocinar waffles.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Desenrolle completamente el cable
2. Compruebe si las placas calefactoras están limpias y sin polvo. si es necesario, límpielos con un paño húmedo
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada y abra el gancho de bloqueo
4. Este aparato incorpora una placa de cocción intercambiable. Elegir la placa de cocción

deseada, que depende de la tarea a realizar

1) Abra el aparato

2) Inserte las placas de cocción superior e inferior en el electrodoméstico y empuje hacia atrás los pestillos de resorte hasta que se deslicen en su lugar.

3) Coloque las placas de cocción en su lugar empujando hacia atrás los pestillos de resorte en las placas de cocción superior e inferior y soltándolos en las ranuras de las placas de cocción.

4) Cierre el aparato

5. Conecte el enchufe al voltaje nominal y la superficie de cocción comenzará a precalentarse y las luces roja y verde se iluminarán al mismo tiempo. Una vez que la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura preestablecida (por lo general, tomará alrededor de 2 a 3 minutos), la luz verde no se encenderá y el aparato está listo para ser usado.

6. Abra el aparato y coloque su comida en el plato inferior, cierre el aparato. En ese momento, la luz verde se encenderá de nuevo

7. Después de hornear de 5 a 10 minutos, abra el aparato para retirar los alimentos con una espátula de madera o de plástico. Por supuesto, puede ajustar el tiempo para adaptarse a un gusto individual, diferentes tipos de alimentos, grosor, su gusto, etc.

8. Después de tostar, abra la cerradura para retirar la comida con una espátula de madera o de plástico

9. Después de usar, saque el enchufe y abra la tapa superior para que se enfríe.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento. Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarlo o guardarlo.

1. Limpie la superficie de cocción con un paño suave y húmedo cada vez que la use. Si es difícil eliminar los residuos, use un poco de aceite para suavizarlo.

2. No use ningún objeto metálico, ya que dañaría el revestimiento antiadherente.

3. En caso de cualquier problema, comuníquese con el centro de servicio autorizado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN:

1. El primer proceso de calentamiento debe realizarse sin alimentos, déjelo calentar durante unos diez minutos. Puede haber un ligero desarrollo de humo u olor. Esto es normal e inofensivo.

2. Antes de desconectar el enchufe, la luz verde se encenderá y apagará durante el encendido.

3. Si se introducen demasiados alimentos en el aparato y no se puede cerrar la tostadora, nunca la cierre con demasiada fuerza, ya que podría dañar la cerradura.

4. Nunca utilice un tenedor o un cuchillo afilados para retirar los alimentos, ya que dañaría la capa antiadherente de la superficie de cocción. Utilice únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.

5. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI

Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984
E-MAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar