

kanji Home



**MANUAL DE USO**

## **- SOLO PARA USO DOMÉSTICO-**

### **CONSIDERACIONES IMPORTANTES**

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. No toque las superficies calientes. Use manijas o perillas.
2. Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el enchufe, el cable ni el electrodoméstico en agua u otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños.
4. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar los accesorios.
5. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el aparato funciona mal o se ha dañado de alguna manera. Devuelva a la fábrica para que los examinen, reparen o ajusten.
6. No lo use al aire libre. Este aparato es solo para uso doméstico.
7. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
8. No lo coloque sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni en un horno caliente.
9. La palanca para tostar debe estar en la posición "hacia arriba" antes de conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente.
10. No se deben insertar alimentos de gran tamaño, papel de aluminio o utensilios en la tostadora, ya que puede implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Puede ocurrir un incendio si la tostadora está cubierta o si toca material inflamable, incluidas cortinas, cuando está en funcionamiento.
12. No intente sacar la comida cuando la tostadora esté enchufada.
13. El pan puede quemarse, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, como cortinas.
14. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
16. Este aparato no está diseñado para que lo usen niños u otras personas sin asistencia o

supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden usarlo de manera segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

### **INSTRUCCIONES**

#### **ANTES DE USAR**

Compruebe que el voltaje del aparato se corresponde con el voltaje de la red y enchúfelo. Este aparato está equipado con un cable de tierra para mayor seguridad.

1. Inicio
2. STOP: Detener y expulsar automáticamente
3. Perilla de ajuste de tostado
4. Ranura para panes
5. Bandeja para migas
6. Descongelar
7. Recalentar



#### **SELECCIÓN DEL NIVEL DE DORADO**

Seleccione la configuración entre los posibles niveles de tostado. El grado de tostado aumenta en relación con los números del dial de selección.

#### **CÓMO UTILIZAR SU TOSTADORA**

Coloque el pan en la tostadora y gire la perilla para configurar el temporizador que necesita, luego empuje la palanca hacia abajo hasta que encaje automáticamente en su lugar.

#### **PARA PARAR LA TOSTADORA**

La tostadora se detendrá automáticamente cuando llegue al nivel de tostado previamente seleccionado. Si desea interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento, simplemente presione el botón "STOP" y el botón de la palanca volverá a su posición original.

#### **LIMPIEZA DE SU TOSTADORA**

Para limpiar su tostadora, primero retire el enchufe del tomacorriente principal, luego abra la bandeja para migas en la parte inferior de la tostadora. Limpie la tostadora con un paño suave y seco y luego séquela, nunca use agua.

#### AVISO

Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

## GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un periodo de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

#### Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI)

Puede consultar términos y condiciones en  
[WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES)

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

#### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA  
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984  
E-MAIL: [attcliente@fagsystems.com.ar](mailto:attcliente@fagsystems.com.ar)