



ADVERTENCIA

1. Siga las instrucciones de seguridad para evitar provocar incendios, descargas eléctricas e incluso lesiones personales graves.
2. Cuando se complete la carga, sostenga el cargador con la mano y luego sáquelo del enchufe. Recuerde no desconectar el cable de carga.
3. No coloque objetos pesados en la línea de carga ni haga que otros objetos atascen la línea de carga, para evitar daños o deformaciones de la línea de carga.
4. Limpie la toma de corriente con regularidad.
5. Mantenga el aparato seco.
6. No retire ni inserte el adaptador con las manos mojadas. El adaptador debe evitar tocar líquidos.
7. No utilice diluyente. Limpie el aparato con bencina o alcohol; de lo contrario, provocará decoloración.
8. Este producto se limita a reparar el cabello humano y no puede utilizarse para ningún otro propósito.
9. Compruebe si la hoja está dañada o deformada antes de usarla.
10. No desmonte ni vuelva a montar el aparato usted mismo.
11. Las personas con extremidades incompletas, trastornos mentales y falta de experiencia y conocimientos pertinentes (incluidos los niños) deben ser utilizar el aparato bajo la supervisión y orientación de sus tutores para evitar peligros.
12. Para garantizar el funcionamiento normal del aparato, cárguelo en un ambiente de 5°C-35°C. No exponga el aparato a la luz solar directa ni lo coloque cerca de calefacción u otras fuentes de calor.
13. Durante el uso normal, el aparato puede presentar temperatura leve, lo cual es un fenómeno normal.
14. Antes de conectar el producto, asegúrese de que el voltaje marcado en el producto sea consistente con el voltaje de la fuente de alimentación local.
15. Después de cargar, ¡desenchufe el enchufe inmediatamente! Cargar durante mucho tiempo provocará deterioro de la batería.

Características

Diseño de cabezal aceitado de distancia cero

El paso de diente ultracorto del cabezal de corte tipo T O no daña el cuero cabelludo, no se bloquea, el cabello se corta al tacto, es fácil de limpiar, afilar y no se oxida.

Potente potencia de aumento del motor

Gran potencia, estable y silencioso, larga vida útil, corte de cabello suave de diversos grosores y naturalezas.

Aspecto metálico

Cuerpo cilíndrico con agarre cómodo, textura suave y ligera de lujo, apariencia elegante.

Cómo utilizar

1. Empuje hacia arriba el interruptor de encendido y encienda la fuente de alimentación de la cortadora eléctrica.
2. Mueva la parte posterior de las tijeras eléctricas a lo largo del cabello y córtelo a la longitud adecuada. No utilice las tijeras eléctricas al revés, de lo contrario podría recortarse demasiado.
3. Presione hacia abajo el interruptor de encendido para apagar la fuente de alimentación de la cortadora eléctrica.

Limpieza y mantenimiento

Para que le resulte más cómodo utilizar la cortadora eléctrica, le sugerimos que la limpie con regularidad; de lo contrario, el rendimiento y la vida útil de la cortadora eléctrica se verán afectados. La limpieza regular puede mantener la cuchilla eléctrica en buenas condiciones, evitar la generación de olores y bacterias, y mantener la hoja afilada.

1. Apague la alimentación de la cortadora eléctrica.
2. Primero limpie el pelo del cabezal de la máquina y del cabezal cortador con un cepillo de limpieza. Después de la limpieza, vierta unas gotas de aceite en la hoja.

El producto se carga mediante conexión USB.

El cargador no está incluido. En caso de utilizar uno, debe ser 5V 1A.