

正面

kanji
Beauty



Accesorio de peine

Es más fácil obtener un mejor rendimiento de corte con el accesorio de peine.

1. Elija el accesorio de peine apropiado y deslícelo dentro de la cuchilla (figura 6) hasta que esté completamente enganchado.
2. Siga la dirección indicada en el peine para retirarlo.



Carga USB

Antes de enchufarlo, asegúrese de que la recortadora esté apagada y que el voltaje del aparato coincida con el voltaje local. Cargar durante 30 minutos.



Precauciones de uso

1. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este folleto de instrucciones.
2. Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice la unidad si se ha caído o si parece estar dañada.
4. No utilice ningún accesorio distinto de los recomendados por el fabricante.
5. No utilice el aparato si le faltan dientes a las cuchillas, ya que podría provocar lesiones. Antes de cada uso, asegúrese de que las cuchillas estén alineadas correctamente y engrasadas.
6. Esta unidad no está diseñada para que la utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso de la unidad por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no traten la unidad como si fuera un juguete.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada.
8. No deje la unidad desatendida cuando esté enchufada o encendida.
10. Desenchufe la unidad después de cada uso y antes de limpiarla.
11. No utilice al aire libre.
12. Deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.
13. Para evitar daños al cable, asegúrese de guardarlo sin torcerlo ni doblarlo.
14. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
15. Se requiere especial cuidado al utilizar el aparato cerca de los oídos, los ojos y la cara.
16. Mantener fuera del alcance de los niños.

Reemplazo de la cuchilla

Nota: después de un cierto tiempo de uso, habrá algo de desgaste en la cuchilla; se recomienda reemplazarla con una nueva cuchilla opeine.

1. Apáguelo y gire el ajuste de longitud preciso a 2,2 mm, antes de reemplazar la hoja.
3. Presione el centro de la hoja para quitarla (Figura 4).
4. Inserte B en la ranura de plástico (Figura 5). Presione el centro de la hoja e inserte A en la ranura, hasta que se haya introducido completamente en la ranura de plástico (Figura 5).
5. Coloque aceite lubricante en la hoja antes de usarla.



Si hay alguna dificultad para completar el paso tres, encienda la recortadora para activarla y luego repita el proceso anterior.

反面

Esta recortadora de alta resistencia cuenta con cuchillas de acero japonés con ajuste de espacio cero para mayor precisión y control. La batería de litio de larga duración y la carga súper rápida garantizan un rendimiento sostenido para lo último en detalles de precisión. Un motor digital de alto par ofrece un rendimiento de alta potencia para lograr resultados limpios y precisos.

Características

- Cable de alta potencia o control inalámbrico.
- Cuchillas de acero japonés diseñadas con precisión, con cuchillas de corte ajustables con separación cero y corte en V súper afiladas de 40 mm ("T")
- Tecnología de litio para un rendimiento energético sostenido
- Motor digital de alto par para potencia y velocidad duraderas
- Absolutamente equilibrado para un manejo superior
- 5 guías de peine
- Diseño robusto de carcasa totalmente metálica
- Soporte de carga y almacenamiento
- Aceite y cepillo de limpieza

Instrucciones de uso

- Cargar el aparato - Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue la batería en forma continua durante 2 horas. La capacidad máxima de la batería solo se alcanzará después de 3 ciclos completos de carga y descarga.
- Conecte el adaptador de carga a una toma de corriente adecuada. La luz indicadora LED roja parpadeará cuando esté correctamente conectado a la red eléctrica y parpadeará continuamente hasta que la batería se haya cargado por completo.
- Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora LED dejará de parpadear. NOTA: Siempre coloque la recortadora en la base con el interruptor '1/0' en la posición APAGADO (0).
- Cuando la recortadora se esté quedando sin carga, la luz indicadora LED parpadeará, advirtiéndole que quedan aproximadamente 3 minutos de uso de la batería. Una carga de 2 horas proporcionará aproximadamente 3 horas de uso. Una carga rápida de 30 minutos proporcionará aproximadamente 30 minutos de uso.
- Si la luz de carga comienza a parpadear rápidamente (más de 4 parpadeos por segundo), entonces el aparato está defectuoso. Si esto sucede, deje de cargar, retire el adaptador de la red y comuníquese con el servicio posventa.
- Conservación de las baterías - Para mantener la capacidad óptima de las baterías recargables, el aparato debe recargarse durante 3 horas aproximadamente cada 3 meses.
- Utilizar la recortadora en la red eléctrica - Asegúrese de que esté apagada, enchúfelo a una toma de corriente adecuada. Espere.

NOTA: no usar de esta manera por más de 20 minutos.

Guía para el uso de peines


Esta recortadora se suministra con 5 guías de peine. N° 1 mm N° 2 mm N° 3 mm N° 4.5 mm N° 6 mm Para colocar un peine, sosténgalo por los lados y sujételo sobre los dientes de la hoja. Para quitar el peine, simplemente empujelo.

Herramienta de ajuste de brecha cero

¡IMPORTANTE! Sólo intente poner a cero la separación de las cuchillas utilizando la herramienta de ajuste, siguiendo las instrucciones con mucha precisión. La herramienta de ajuste es necesaria para ajustar las hojas a cero espacio, para lograr un corte más cercano y preciso.

Limpieza y mantenimiento

- Para mantener un rendimiento correcto, las cuchillas deben limpiarse y engrasarse periódicamente.
- Con la recortadora hacia usted, empuje la cuchilla hacia arriba y alejándola de la recortadora para retirarla. Retire el pelo de las cuchillas y del interior del cabezal de corte con el cepillo de limpieza.
- Se recomienda engrasar las cuchillas cada vez que se utilice la recortadora, utilizando el aceite suministrado. Nunca utilices ningún otro producto; este aceite fue formulado para recortadoras de alta velocidad, no se evapora ni ralentiza.
- Después de la limpieza, vuelva a colocar el marco de la hoja en su lugar.



Medioambiente

Esta cortadora contiene una batería recargable de iones de litio. La batería recargable de iones de litio incorporada contiene sustancias que pueden ser dañinas para el medio ambiente. Por favor, retire la batería antes de desechar su cortadora.

- La batería debe eliminarse de forma segura.
- Nunca reemplace la batería con otro tipo de batería, especialmente baterías no recargables. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Nunca deseche las baterías con la basura doméstica normal; asegúrese de desecharlas en un centro de reciclaje oficial o en un

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Las bolsas de polietileno que cubren el producto o su embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de los niños.



Nunca las utilice en cunas, camas infantiles, cochecitos o parques. La fina película puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración. Un bolso no es un juguete.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



El producto se carga mediante conexión USB. El cargador no está incluido. En caso de utilizar uno, debe ser 5V 1A.

120 mm

80 mm

80 mm

80 mm