

# kanjiHome

## FUENTE DE CHOCOLATE



**Instrucciones de funcionamiento**

A



## Partes del producto

- 1 Base
- 2 Interruptor
- 3 Contenedor de chocolate
- 4 Espiral
- 5 Cascada

---

# General

## Lea y conserve las instrucciones de funcionamiento



Este manual de instrucciones viene con esta fuente de chocolate. Ella contiene información importante sobre la puesta en servicio y el manejo. Lea las instrucciones de funcionamiento, especialmente las instrucciones de seguridad, con cuidado antes de insertar la fuente de chocolate.

El incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento podría provocar lesiones graves o causar daños a la fuente de chocolate.

Observe las directrices y leyes específicas de cada país.

Guarde las instrucciones de funcionamiento para su uso posterior.

Si entrega la fuente de chocolate a terceros, asegúrese de entregarles estas instrucciones de uso junto con el producto.

## Explicación de símbolos y más información

En estas instrucciones de funcionamiento se utilizan los siguientes símbolos y palabras de advertencia, utilizados en el dispositivo y/o en el embalaje o se utilizan para la representación de información adicional.



¡Lea y siga las instrucciones de funcionamiento!

Las advertencias importantes están marcadas con estos símbolos:



**¡ADVERTENCIA!** se refiere a lesiones personales

**¡AVISO!**

se refiere a daños a la propiedad



La información importante está marcada con este símbolo



Declaración de conformidad (ver capítulo “Declaraciones de conformidad”):

Los productos marcados con este símbolo cumplen con los requisitos las directivas CE pertinentes.

---



El sello “Seguridad Probada” confirma que este dispositivo seguro para un uso previsible. El sello de prueba lo confirma Conformidad de este dispositivo con la ley de seguridad del producto.



Este símbolo indica regulaciones especiales de eliminación. de aparatos antiguos (ver capítulo “Eliminación”).

## Seguridad

### Uso previsto

El dispositivo está destinado exclusivamente para su uso y para mantener el chocolate completamente derretido caliente.

Este dispositivo no es apto para uso comercial, solo para uso en hogares privados, pero no en cocinas, o por empleados en tiendas, oficinas y otras áreas comerciales, en propiedades agrícolas, o por clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones residenciales.

Cualquier otro uso o la modificación del dispositivo no prevista está fundamentalmente prohibido.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por un uso inadecuado del producto o una operación incorrecta.

---

---

## Instrucciones de seguridad

### ADVERTENCIA

Lea y observe todo lo siguiente, no hacerlo puede resultar en riesgos importantes de accidentes y lesiones, así como peligro de daños a bienes y equipos.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, personas con discapacidad física, sensorial, o habilidades mentales reducidas, o falta de experiencia y/ o conocimiento sólo cuando se supervise o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y de los peligros resultantes

- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.

Por lo tanto, mantenga el dispositivo fuera de su alcance.

Utilice y almacene fuera del alcance de niños menores de 8 años.

No deje que el cable de alimentación cuelgue de ninguna superficie.

- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños – ¡Peligro de asfixia!

---

## Peligros al manipular aparatos eléctricos:

- Conecte el dispositivo únicamente a un tomacorriente instalado correctamente, con protección con tensión de red.
  - Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser sustituido por un taller especializado designado por el fabricante, para evitar riesgo de lesiones y accidentes, así como de daños en el dispositivo.
  - Asegúrese de que el enchufe esté cerca del dispositivo y sea de libre acceso para el dispositivo, en caso de fallo desconectado rápidamente de la red.
  - Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por talleres especializados autorizados.
  - No deje el dispositivo sin supervisión durante su funcionamiento, para evitar accidentes.
  - Para evitar accidentes, nunca utilice varios electrodomésticos al mismo tiempo y no los conecte al mismo toma.
  - Nunca sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice al aire libre ya que no puede ser expuesto a la lluvia o humedad.  
¡Peligro de descarga eléctrica!
  - Si el dispositivo se ha caído al agua, primero desenchufe y luego retire el dispositivo. No vuelva a utilizar el dispositivo después. En su lugar, llévelo primero a un centro de servicio aprobado. controlar. Esto también se aplica si el cable de alimentación o el dispositivo están dañados o si se ha caído  
¡Peligro de descarga eléctrica!
  - Siempre desconecte el enchufe cuando el dispositivo no esté en uso y antes de cualquier limpieza, o en caso de mal funcionamiento.  
¡Nunca tire del cable de alimentación!  
¡Peligro de descarga eléctrica!
-

- Asegúrese de que el cable de alimentación o el dispositivo nunca estén en contacto con superficies calientes o cerca de fuentes de calor. Coloque el cable de alimentación de manera que no esté en contacto con objetos calientes o con bordes cortantes.

¡Peligro de descarga eléctrica!

- No doble ni enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo, ya que esto puede provocar la rotura del cable.

¡Peligro de descarga eléctrica!

- No utilice el dispositivo cuando esté en suelo mojado o si tiene las manos mojadas, o el dispositivo esté mojado.

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Nunca abras el dispositivo.

Evite que entren objetos metálicos en el interior.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligros al operar la fuente de chocolate:

- Cuando se utilizan dispositivos de calefacción eléctrica, se calienta y las altas temperaturas pueden provocar quemaduras.

¡No tocar bajo ninguna circunstancia las superficies calientes con las manos desnudas!

¡Infórmese también a otros usuarios de los peligros!

¡Riesgo de lesiones!

- Deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo y/o guardarlo. Recuerda que el dispositivo también después de apagarlo puede estar muy caliente.

¡Peligro de quemaduras!

- Coloca la fuente de chocolate sobre una superficie plana y resistente a salpicaduras, ya que no siempre se pueden evitar las mismas. La superficie debe ser fácil de limpiar.
- Evite moverse mientras el dispositivo o las piezas estén en uso, mientras hace calor o mientras hay alimentos o líquidos calientes ubicados en el mismo. Déjalo a temperatura ambiente primero. enfriándose. ¡Peligro de quemaduras!
- Utilice únicamente accesorios originales..
- El dispositivo no está diseñado para usarse con un temporizador externo o un sistema de telecontrol independiente.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar ¡Peligro de descarga eléctrica!
- Deje enfriar completamente el dispositivo y todos los accesorios antes de limpiarlos.
- No utilizar productos de limpieza fuertes ni agentes abrasivos.
- Asegúrese de que no entre líquido en el interior del producto.
- Limpiar especialmente las superficies que contienen alimentos.
- Evite el contacto con las piezas móviles. Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, asegúrese de que las manos, el cabello, la ropa y otros objetos se acerquen al dispositivo durante el funcionamiento.
- El dispositivo no está diseñado para usarse con otros ingredientes, líquidos o alimentos, como por ejemplo, leche o jugo. El material podría sufrir daños irreparables. Úsalo sólo con chocolate.
- Apague siempre el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica y déjelo enfriar lo suficiente antes de cambiar, quitar, colocar accesorios, o antes de limpiar y guardar.
- Tenga cuidado al manipular el chocolate caliente.
- Utilice únicamente chocolate puro. Asegúrate de que el chocolate utilizado no contenga ningún ingrediente sólido (por ejemplo, nueces, frutas, etc.) y que el chocolate esté completamente derretido antes de ponerlo en el producto.
- No reutilizar el chocolate derretido.



---

## **Usando el dispositivo**

### **¡ADVERTENCIA!**

La tina de chocolate se calienta durante el funcionamiento.  
¡No toque superficies calientes!

### **¡NOTICIA!**

Solo agrega el chocolate ya fundido por completo.  
El producto mantiene el chocolate líquido.

Te recomendamos utilizar chocolate de alta calidad.  
Utilizar un chocolate con un alto contenido de manteca de cacao dará como resultado un flujo más consistente y una consistencia más homogénea del chocolate fundido.  
Tenga en cuenta que puede que necesites algo de práctica hasta que consigas el resultado esperado.

## **Precalentar la sartén de chocolate:**

Primero vierta el chocolate derretido en la tarrina de chocolate, cuando la tarrina de chocolate esté lo suficientemente caliente.

1. Enchufe el dispositivo correctamente ensamblado.
2. Coloque el interruptor de funcionamiento 2 en la posición "I". Comienza el proceso de calentamiento y se calienta la tarrina de chocolate. El proceso de calentamiento dura entre 10 y 15 minutos.

# Armado y montaje

Antes del primer uso

 **ADVERTENCIA!**

Por favor revise el dispositivo después de desembalarlo, para que esté completo y para posibles daños durante el transporte, para evitar peligros. En caso de duda, por favor contacte a nuestro servicio de atención al cliente.

Embalaje.

- Retire con cuidado el dispositivo de su embalaje.
- Retire todas las piezas del embalaje.
- Limpiar el dispositivo y todos los accesorios de los residuos de polvo del embalaje.

Los muebles actuales están recubiertos con una variedad de pinturas y plásticos y son tratados con una amplia variedad de productos de cuidado. Por lo tanto no se puede descartar por completo que algunas de estas sustancias contengan componentes que atacan y ablandan los pies de goma de la carcasa. Si es necesario, coloque una almohadilla antideslizante y resistente al calor debajo del dispositivo.

- Coloque el dispositivo cerca de un tomacorriente.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, le recomendamos calentarlo sin chocolate. Esto podría producir un ligero olor y humo, esto es normal y desaparece al poco tiempo. Esto no es un mal funcionamiento del dispositivo. Asegúrese de que haya suficiente ventilación.

- Conecte el dispositivo al tomacorriente.

Caliente aproximadamente 2-3 minutos, como se describe en el capítulo "Uso del dispositivo", sin chocolate.

- Luego desconecte el dispositivo de la red eléctrica y déjelo enfriar a temperatura ambiente.
- Limpie el dispositivo como se describe en la sección "Mantenimiento, limpieza y cuidado"

Emsamblado:

1. Primero coloque la base sobre una superficie plana, seca y antideslizante y resistente al calor. La superficie debe ser fácil de limpiar.
2. Ahora coloque el transportador de tornillo exactamente con la abertura hacia abajo en el eje de accionamiento situado en el centro de la base.
3. Luego toma la torre en cascada y colócala encima.

Los pies dirigidos hacia abajo sobre el transportador de tornillo de modo que los tres alfileres coincidan con las aberturas previstas en el recipiente de chocolate.

Los pies se insertan en la torre de cascada y se fijan de forma segura.

### Pre-derretir el chocolate

Durante el proceso de calentamiento se puede derretir el chocolate que se va a utilizar.

Recomendamos una cantidad de aprox. 250 - 300 g de chocolate puro.

1. Recomendamos calentar el chocolate al baño maría.

Alternativamente, puedes derretir el chocolate en el microondas.

2. Mezclar bien y añadir un poco de aceite vegetal si es necesario.

Asegúrate de que el chocolate esté completamente derretido y no haya nada de trozos sólidos en la mezcla de chocolate.

### Utilizar la fuente de chocolate:

1. Cuando el aparato o el recipiente de chocolate esté lo suficientemente caliente, es decir después de calentar, agregue con cuidado la mezcla de chocolate derretido en la tina de chocolate.

2. Ahora coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "II".

El transportador tornillo comienza a girar y transportará el chocolate dentro de la torre cascada hacia arriba. El chocolate ahora aparecerá en la parte superior.

Luego correrá hacia la pequeña placa de drenaje y luego en el plato escurridor grande, y de allí de nuevo al recipiente de chocolate.

3. Ahora puedes utilizar frutas u otros alimentos que tengas.

Utiliza tenedores o brochetas y luego ponlo debajo.

El chocolate puede estar muy caliente. Espere un poco antes de consumir.

4. Después del uso, apague el dispositivo mediante el interruptor de funcionamiento (posición centro) y desconéctelo de la fuente de alimentación.

5. Deje que el dispositivo se enfríe lo suficiente hasta que esté tibio.

El chocolate restante permanecerá líquido. Luego limpie el dispositivo inmediatamente. La limpieza es más fácil de realizar cuando el chocolate aún está líquido.

### Mantenimiento, limpieza y cuidado:

#### ¡ADVERTENCIA!

Por favor, desconecte siempre el enchufe y déje que el dispositivo se enfríe totalmente a temperatura ambiente antes de limpiar, y antes de guardarlo.

#### ¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que no entre líquido en el interior de la base del dispositivo.

Nunca sumerjas la base en agua.

¡Peligro de descarga eléctrica!

## ¡NOTICIA!

Nunca utilices herramientas afiladas o puntiagudas para limpiar el dispositivo, ni agentes de limpieza abrasivos u objetos con bordes afilados.

1. Retire la torre de cascada y el transportador de tornillo del dispositivo y vierta el chocolate aún líquido en un recipiente. Utilice una espátula para quitar el chocolate de la tarrina de chocolate.
  2. Limpiar la tarrina de chocolate con un paño húmedo y tibio, bien escurrido.
  3. Limpie la torre de cascada y el transportador de tornillo en agua tibia y que contenga detergente. Luego enjuague bien con agua limpia y dejar secar por completo.
  4. Para limpiar el exterior del dispositivo, utilice un paño seco, si es necesario moderadamente húmedo y bien escurrido y luego secar bien la carcasa.
- Asegúrese de que no entre líquido dentro de la base.

## ALMACENAMIENTO:

1. Limpie el dispositivo como se describe en Mantenimiento, limpieza y cuidado.
2. Guarde siempre el dispositivo en un lugar seco y limpio al que no puedan acceder los niños.  
Colocar, preferiblemente, en el embalaje original.
3. Asegúrese de que el dispositivo esté protegido durante el almacenamiento o transporte.

# GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

## Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI)  
Puede consultar términos y condiciones en  
[WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES)

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

E-MAIL: [atcliente@fagsistemas.com.ar](mailto:atcliente@fagsistemas.com.ar)