

Kanji

Beauty

USO PREVISTO

Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso puede provocar daños al dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. Antes de encender la alimentación, verifique que el voltaje de la fuente de alimentación coincida con el voltaje utilizado por este producto.
2. No cubra la entrada o salida de aire del producto, podría provocar quemaduras o daños mecánicos.
3. No utilice el secador de pelo cerca de papel u otros materiales combustibles, podría producir un incendio fácilmente.
4. No utilice el secador de pelo junto al gas u otros elementos altamente inflamables.
5. No inserte ningún objeto en la salida o entrada de aire del secador de pelo, podría causar daños al producto y descargas eléctricas.
6. Evitar que el secador de pelo soporte vibraciones excesivas.
7. No utilice el secador de pelo en el baño. Sólo use el producto para secar el cabello. No lo utilice como máquina secadora.
8. Limpie las partes del secador de pelo con un paño suave y húmedo. Utilice detergente neutro. Nunca utilice aceites o alcoholes como limpiadores.
9. No guarde el secador de pelo en el cuarto de baño, duchas u otras zona con humedad.
10. Si está dañado, debe ser reparado o reemplazado por un técnico profesional.
11. Interruptor de velocidad de aire: "0" apagado; "I" velocidad de aire suave / normal; "II" velocidad de aire mayor.

Después de usar ponga el interruptor en "0" apagado y desenchufe.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Saque con cuidado el dispositivo y sus accesorios del embalaje. Conserve el embalaje en caso de que desee guardar el dispositivo o transportarlo en un momento posterior. Si decide deshacerse del embalaje, hágalo de acuerdo con la normativa legal aplicable.
2. Compruebe que el contenido del embalaje esté completo y que no presente daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo a su punto de venta inmediatamente.
3. Limpie el dispositivo y todos los accesorios antes del primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

USO DEL SECADOR DE PELO

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Coloque el concentrador o difusor en la parte frontal del secador de pelo. Asegúrese de que los pestillos de plástico del concentrador encajen en las guías del secador de pelo. Gire el concentrador hasta que encaje y se asiente firmemente. Gire el concentrador en la otra dirección y retírelo tirando de él hacia el frente si desea utilizar una corriente de aire más amplia.
3. Cambio de velocidad de aire. Está equipada con un interruptor de tres posiciones:
"0" (desactivado)
"I" (velocidad de aire suave, normal)
"II" (aire fuerte)
4. Cambio de temperatura de aire. Está equipada con un interruptor de tres posiciones:
"0" (frío)
"I" (tibio)
"II" (caliente)
En caso de sobrecalentamiento, el secador de pelo se apaga automáticamente.
5. Mantenga apretado el botón de disparo frío para su uso.
6. Después de usar, apague el producto y desenchúfelo.
7. Colóquelo sobre una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.

Concentrador



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie con frecuencia la rejilla de entrada de pelos y polvo.
PRECAUCIÓN: ¡Riesgo de sobrecalentamiento!
2. Utilice un paño suave para limpiar la carcasa.
3. Guarde el secador de pelo en un lugar seco. No doble el cable cuando lo guarde para que no se dañe.

DESECHO

Eliminación adecuada de este producto.



Esta etiqueta indica que los dispositivos electrónicos no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Por favor utilice los sistemas de devolución o recogida de tu municipio o contacta con el vendedor donde compró este producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene preguntas o inquietudes sobre su producto, visite nuestro sitio web.