

规格：9*13cm 157克铜版纸，

Instrucciones

El botón inferior selecciona la temperatura del aire.
El botón del medio enciende y apaga, y selecciona la velocidad del ventilador.

Usando por primera vez

Importante: durante los primeros minutos de uso, puede notar que sale humo y un poco de olor, esto es normal.

Mantenimiento

Este producto contiene partes que no deben ser reparadas por el usuario. Llevar a un servicio técnico calificado.

Limpieza

1. Desenchufe el producto y espere a que enfríe
2. Use un paño suave, ligeramente húmedo, para limpiar el mango. No permita que agua u otro líquido entren en las aperturas.

Almacenamiento

Desenchufe, espere a que se enfríe, y guárdelo en su caja o en un lugar seco. Nunca lo guarde mientras está caliente. Nunca envuelva el cable alrededor del producto. Nunca cuelgue del cable. No tire de donde sale el cable, esto puede causar que se rompa.



Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto a desechos normales. Para prevenir daño al medio ambiente, recíclelo responsablemente para promover su reutilización.
Por favor contáctese con el sistema de recolección de su zona, o contacte a su vendedor.

4



MANUAL DE USO

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usar.



Precauciones de seguridad

1.  **ADVERTENCIA:** No use el secador en la bañera, la ducha, cerca del lavabo o de recipientes que contengan agua u otros líquidos.
2. Este producto no puede ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales, o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

2

3. Cuando use el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de usar, ya que la cercanía al agua puede ser un peligro por más que esté apagado.
4. Para protección adicional, es aconsejable que la corriente residual de los circuitos eléctricos en un baño no supere los 30mA. Consulte a un electricista
5. Evite el contacto entre las superficies calientes del producto y su cara o cuello.
6. Asegúrese de que la salida de aire no esté bloqueada.
7. No enrosque el cable alrededor del secador de pelo.
8. Asegúrese de que el secador esté frío antes de guardarlo.
9. No coloque el secador en recipientes con agua.
10. No use cerca de agua.
11. No lo coloque en lugares donde pueda mojarse, o entrar en contacto con agua u otros líquidos.
12. El peligro sigue existiendo por más que el secador esté apagado. Desenchufe luego de usar.
13. No inserte nada dentro de la apertura del secador.
14. No usar si el cable está dañado. Debe ser reemplazado por el fabricante, o un servicio técnico calificado.

Precauciones de seguridad para el cable

1. Nunca tire del cable.
2. Para enchufar, sostenga firme el enchufe, y enchufe.
3. Para desenchufar, sostenga firme el enchufe y desenchufe.
4. Antes de usar el secador, asegúrese de que el cable no esté dañado. Si lo está, debe ser reemplazado por el fabricante.
5. Nunca enrosque el cable alrededor del secador. Esto puede dañar la entrada del cable al producto.

3