

# kanji Home

## PANCHUQUERA



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# CONSIDERACIONES IMPORTANTES

**PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. El uso de esta palabra de advertencia se limita a las situaciones más extremas.

**ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

**PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves/moderadas o daños al producto/propiedad. También alerta contra prácticas inseguras.

Quando utilice este o cualquier otro aparato eléctrico, siga siempre estas precauciones básicas de seguridad:



## LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



**ADVERTENCIA--** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales graves:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Utilice siempre el producto sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
-  La temperatura de las superficies accesibles puede ser muy alta cuando el aparato está en uso. Asegúrese de no tocar estas partes calientes del aparato.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga al menos entre 4 y 6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir una circulación de aire adecuada.
- No coloque el producto sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni dentro o encima de un horno caliente u otra fuente de calor.
- No permita que el producto toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.
- No toque las superficies calientes del producto. No mueva el producto mientras esté enchufado. Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo.
- No utilice accesorios no recomendados para este producto o vendidos por el fabricante del producto.
- No utilice el producto cerca de agua u otros líquidos.

- No coloque ni deje caer el producto en agua u otros líquidos. Si el producto cae al agua, **desconéctelo inmediatamente del tomacorriente. No toque ni meta la mano en el agua.**
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No ejerza presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al producto, ya que podría deshilacharse y romperse.
- No enchufe ni desenchufe el producto de una toma de corriente con las manos mojadas.
- Mantenga el producto y su cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- Nunca opere este producto si tiene un cable de alimentación o enchufe dañado, no funciona correctamente, se ha caído, se ha dañado o se ha expuesto al agua u otros líquidos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.



**PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto/propiedad:**

- Este producto está diseñado para uso doméstico, no industrial y no comercial en interiores, únicamente como máquina para hacer panchuques. No utilice el artículo al aire libre ni para ningún otro propósito.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue donde pueda tropezar o tirar del mismo (por ejemplo, sobre el borde de una mesa o mostrador).

**INSTRUCCIONES ESPECIALES:**

- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este producto, no opere otro producto de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Con este producto se proporciona un cable de alimentación corto. No se recomienda el uso de un cable de extensión, pero si se debe usar uno:
  - La clasificación eléctrica marcada del cable debe ser al menos tan grande como la del producto.
  - Coloque el cable de extensión de manera que no cuelgue donde pueda tropezar o tirar involuntariamente.

## Parts



## Uso:

**PRECAUCIÓN:** No utilice este producto para cocinar o descongelar alimentos congelados. Todos los alimentos deben estar completamente descongelados antes de cocinarlos con este producto.

**NOTA:** Durante los usos iniciales de este producto, puede producir algo de humo. Esto es normal y desaparecerá con el uso posterior.

1. Antes de utilizar este producto por primera vez, límpielo como se describe en la sección "Limpieza".
2. Presione el extremo del pestillo de bloqueo más cercano a la manija para desbloquear el producto.
3. Abra la unidad tirando de la manija hacia arriba.
4. Cierre las placas y encienda la unidad enchufándola a un tomacorriente. Verifique que la luz indicadora de encendido se ilumine en naranja.

**ADVERTENCIA:** Las placas de cocción y las superficies metálicas de la unidad se calentarán mucho cuando esté en uso. Para evitar riesgos de quemaduras, use guantes o manoplas resistentes al calor y toque solo la parte negra del mango.

5. Después de que la unidad se precaliente durante aproximadamente cinco minutos, la luz indicadora de listo se iluminará en verde, lo que indica que el producto está listo para usar.

6. Utilice la manija para levantar la placa superior. Coloque los alimentos en el plato inferior utilizando utensilios de madera o plástico resistentes al calor.

**PRECAUCIÓN:** No utilice utensilios de metal en este producto, ya que rayarán y dañarán el revestimiento antiadherente de las placas.

7. Utilice la manija para bajar y apoyar el plato superior sobre la comida.

### **NOTAS:**

- El tiempo de cocción de diferentes alimentos depende del tipo y grosor de los alimentos.
- Los alimentos deben cocinarse completamente antes de consumirlos.

8. Cuando la comida esté cocida como desea, levante el mango para abrir y luego retire la comida con los utensilios. Si se va a cocinar más en este momento, cierre para conservar el calor.
9. Repita los pasos 7 a 9 hasta que se complete toda la cocción y vuelva a aplicar aceite de cocina según sea necesario.
10. Apague el producto desenchufando el cable de alimentación del tomacorriente.
11. Cuando la unidad se haya enfriado por completo, límpiela y séquela.
12. Bloquee la unidad en su posición cerrada presionando el extremo del pestillo de bloqueo más alejado de la manija.

## LIMPIEZA

- Antes de limpiar, desenchufe y espere a que se enfríen el aparato y las placas.
- Limpie el exterior sólo con un paño ligeramente humedecido, asegurándose de que no entre humedad, aceite o grasa en las ranuras de refrigeración.
- No limpie el interior ni el exterior con ningún estropajo abrasivo o lana de acero, ya que esto dañará el acabado.
- **No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.**

Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

# GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

## Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en [WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI)  
Puede consultar términos y condiciones en  
[WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES](http://WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES)

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA  
HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984  
E-MAIL: [attcliente@fagsystems.com.ar](mailto:attcliente@fagsystems.com.ar)