

smArter **4K**
VIP

kanji
INSPIRÁ TU MUNDO

MANUAL DE USUARIO

WWW.KANJITECH.COM

Introducción

Muchas gracias por elegir nuestra **Smart TV Box KANJI**. Con el fin de que sea más conveniente su uso, le proporcionamos un manual de usuario. Por favor, lea cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo apropiadamente para su referencia.

Declaraciones

Hemos hecho todo lo posible para proporcionar la información más actualizada sobre el producto.

La información contenida aquí es una instrucción destinada a permitir el correcto uso y mantenimiento del receptor.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones, cambios o traducciones del manual del usuario sin previo aviso.

Por esta razón, le recomendamos visitar regularmente nuestro sitio web para obtener la información más reciente.

Capítulo 1 -

Introducción al sistema

1.1 Características principales

Soporta a muchos tipos de programadores de televisión IPTV y OTT.

Soporta H.265, VC-1, H.264, MPEG-2 y muchos otros formatos de códec como MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, REALMEDIA y así sucesivamente. VP9, VP8 MVC.

Los formatos de vídeo incluyen HEVC, AVI, MPG, MP4, VOB, RMVB, MKV, M2TS, TS y así sucesivamente.

Los formatos de fotos incluyen JPEG, BMP y PNG.

Los formatos de audio incluyen MP3, WMA, WAV, AC3, DST, AAC y así sucesivamente.

Soporta tarjetas SD / SDHC / MMC.

Soporta cuatro conectores host USB 2.0.

Soporta conexión de red estándar por cable de RJ45 y conexión de red inalámbrica.


Operación: Limite de temperatura: 0 °C – 40 °C;
Limite de humedad: 20% – 80%.

Almacenamiento: Limite de temperatura: -20 °C – 50 °C; Limite de humedad: 10% – 90%.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Adaptador de Corriente de 5V, 2A
- 1 Control remoto
- 1 Cable HDMI
- 1 Manual de usuario

Capítulo 2 - Control Remoto



Encendido: enciende y apaga el dispositivo



Silencio: silencia el volumen




Rebobinar: rebobina la interfaz



Pausa: pausa la interfaz actual



Avance rápido: Avanza rápido la interfaz



Teclas de navegación:
Presione para navegar hacia la izquierda/derecha/arriba y abajo



Volver: vuelve a la última interfaz



Inicio: Vuelve al menú principal



Menú: configuración de APK




Volumen: Baja volumen



Volumen: Sube volumen

Capítulo 3 - Conexión del sistema



Capítulo 4 - Inicio del sistema


Quando el Sistema enciende, el led de encendido se prende en azul. El reinicio demora aproximadamente 30 o 40 segundos. Al finalizar mostrara la pantalla principal.



Capítulo 5 - Personalizar el acceso directo de la aplicación

Puede poner el acceso directo de su aplicación más utilizada en la interfaz de usuario de la pantalla principal.

El botón Select / Click + mostrará la interfaz de usuario personalizada con su acceso directo.



Seleccione/Haga Click en el icono de la aplicación para alternar la selección; Las aplicaciones seleccionadas se mostrarán en la lista principal de accesos directos.

Capítulo 6 - Mis aplicaciones


En la interfaz de usuario principal, entre en la categoría "Mis aplicaciones".

Todas las aplicaciones instaladas se enumeran aquí.



NAVEGADOR


Vaya a "navegador". Presione OK abra el navegador Web.



REPRODUCTOR KODI

Vaya al icono "Kodi", Presione OK para abrir el reproductor Kodi.


Puede reproducir todos sus archivos multimedia.



EXPLORADOR DE ARCHIVOS


Vaya a "explorador de archivos". Presione OK para abrir el "Administrador de archivos", todo lo almacenado estará allí.

Una vez que el disco USB, o la tarjeta de memoria se conecta, podrá verlo también en el administrador de archivos y podrá (Abrirlo/Copiar/Mover/Borrar, etc)



DESCARGAS

Vaya a “Descargas”. Presione OK para abrir el administrador de descargas. Puede chequear el status aquí cuando descargue archivos vía navegador.



Capítulo 7 - Configuración

RED

Wi-Fi


Seleccione “WI-FI”, el Sistema comenzara a escanear las redes Wi-Fi disponibles automáticamente.



Si el AP al que intenta conectarse requiere autenticación, entonces deberá ingresar el usuario y password correspondiente.
Cuando muestre “Conectado”, el Wi-Fi estará disponible.

Ethernet

Si tiene el cable RJ45 conectado, puede elegir conexión por cable RJ45 Ethernet. Cuando seleccione "Ethernet" el Sistema automáticamente se conectara (Requiere DHCP).



Esta especificación se modificara de ser necesario sin previo aviso.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs.

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (Solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar