

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente este manual antes de operar el mismo, y guárdelo para futuras referencias.



CARACTERÍSTICAS

1. Termostato ajustable
2. Interruptor
3. Luz indicadora
4. Entrada de aire
5. Salida de aire

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- Utilice el producto en superficies planas, donde el mismo no se deslice o pueda caerse. No usar directamente debajo de un zócalo.
- No utilizar cerca de sustancias inflamables o explosivas.
- No enchufe otro aparato en la misma toma que tiene enchufado este producto.
- No utilice otro cable que no sea el provisto de fábrica. En caso de daño, no intente repararlo. Comuníquese con nuestro centro de servicio técnico.
- No deje el producto encendido sin supervisión, sobre todo si hay niños o ancianos cerca del mismo.
- No cubra ni coloque nada sobre el aparato mientras está en uso.
- - Solo para uso interior.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Este producto está equipado con una perilla giratoria de 4 posiciones:

O: Apagado

*: Aire frío

I: Aire cálido

II: Aire caliente

1. Para calentar rápidamente una habitación, recomendamos ajustar el termostato al máximo, y una vez que la temperatura esté como desee, puede bajar la configuración para ahorrar energía.
2. Ajuste el termostato al máximo y seleccione la configuración deseada. Una vez que la temperatura esté como desee, gire el termostato en sentido anti horario, hasta que el calentador se apague. El termostato mantendrá la temperatura apagando y encendiéndose.
3. Antes de apagar el producto, utilícelo 10 segundos en modo frío.

SEGURIDAD:

Para evitar daños y peligros, el producto está equipado con un protector que lo apagará en caso de que se sobrecaliente.

ADVERTENCIA:

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.

El calentador no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

No utilice este producto en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

MANTENIMIENTO:

1. Cuando su calentador necesite limpieza, limpie las superficies exteriores del calentador con un paño humedecido. No enjuagar con agua directamente. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Para prolongar la vida útil del calentador, no lo desarme usted en caso de que ocurra un mal funcionamiento. Envíe el producto a nuestro centro de servicio técnico.

Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsistemas.com.ar

kanjiHome

CALOVENTOR VERTICAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



KJH-CH106