

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: attcliente@fagsystems.com.ar

Kanji Home



Manual de Uso

ADVERTENCIAS

- * La estufa portátil debe usarse siempre siguiendo las instrucciones, léelas atentamente y consérvelas en lugar seguro.
- * Debe usarse en lugares ventilados, sin humedad ni corrientes de aire y lejos de cortinas u otros materiales inflamables.
- * Debe respetarse las siguientes distancias mínimas con paredes vecinas: 20 cm. a los lados y 150 cm. al frente.
- * La rejilla de protección de este aparato está prevista para prevenir riesgos de incendio y quemaduras, ninguna de sus partes debe ser desmontada.
- * No apoye ropa u otros materiales sobre la estufa, porque además de peligro de incendio, su presencia puede perjudicar el funcionamiento del aparato.
- * **No tape el artefacto cuando este funcionando, esto podría causar recalentamiento peligroso y peligro de incendio.**
- * Recomendamos cerrar la llave de la garrafa si no la utiliza, especialmente en horario nocturno.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- * **Siempre, al realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, debe cerrar la llave de gas** saque el polvo del aparato con un paño suave y húmedo, solamente cuando la estufa esté apagada y fría.
- * **No utilice solventes o detergentes abrasivos, así como no se debe raspar con elementos metálicos, ya que ello deteriora el esmaltado y la simbología indicadora grabado en el frente.**
- * Si la estufa no es utilizada por un periodo largo, tapela para su mejor conservación.

INSTRUCCIONES DE USO: IMPORTANTE

- * **NO** transformar a gas natural.
 - * **NO** usar en lugares sin ventilación permanente.
 - * El cumplimiento de estas indicaciones **EVITARAN RIESGOS PARA LA VIDA DE LOS OCUPANTES DE LA VIVIENDA.**
 - * Un incorrecto uso puede causar daño a personas, animales o cosas con relación a las cuales, el fabricante no puede ser considerado responsable.
- ### ENCENDIDO
- * Abra la garrafa, verifique que no haya pérdida de gas.
 - * Presione la perilla y gírela a la posición **Max**, mantenga presionada la perilla por 3 segundos y con ella presionada, pulse una o más veces el botón de encendido piezoeléctrico hasta que encienda la cámara, siga presionando la perilla por 30 segundos para que actúe la válvula de seguridad. Una vez que deje de presionar la perilla, la estufa estará funcionando normalmente.
 - * Si la estufa se apaga, repita la operación de encendido dejando transcurrir 1 minuto entre operación y operación.
 - * Para apagar la estufa, gire la perilla a posición **O** y cierre la llave de la garrafa.
 - * Si observa un mal o defectuoso funcionamiento, cierre la llave de gas y solicite servicio de asistencia técnica.
 - * **NUNCA BUSQUE FUGA DE GAS CON LLAMA**, si lo requiere utilice espuma de jabón en las uniones.