kanjiHome

EXPRIMIDOR DE JUGOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y guárdelas para consultarlas en el futuro.

PARTES:

- A. Cono de presión de plástico
- B. Cono de presión
- C. Filtro
- D. Contenedor del jugo
- E: Pico
- F. Unidad del motor



ADVERTENCIA:

- No sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague bajo la canilla.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la red local antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe hacer que el fabricante, su centro de servicio o una persona igualmente calificada lo reemplacen para evitar riesgos.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños)
 con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de
 experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o
 instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable
 de su seguridad.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIÓN:

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
- El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- No utilice el aparato durante mucho tiempo sin interrupción.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o los fabricantes no se recomiendan específicamente.

USANDO EL PRODUCTO:

Este producto es apto para frutas y cítricos como naranjas, limones, pomelos, etc. No utilizar con otras frutas duras que podrían dañar el aparato.

- 1. Limpie el cono y la jarra antes de utilizar el aparato por primera vez.
- 2. Conecte el enchufe a la toma de pared.
- 3. Encienda el aparato presionando firmemente la mitad de un cítrico sobre el cono.
- 4. Retire el cono, saque la jarra del bloque motor y vierta el jugo.

LIMPIEZA:

Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso.

Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague bajo la canilla.

Desenchufe antes de limpiar.

- Retire el cono y la jarra de la unidad del motor.
- Enjuague el cono y la jarra con agua tibia y jabón.
- Limpie la unidad del motor con un paño húmedo..

Dosificación y tiempo de preparación de las naranjas

Ingredientes	Cantidad	Tiempo
Naranja	media	30 segundos

MEDIO AMBIENTE:

No deseche el aparato junto con la basura doméstica normal al final de su vida útil, sino entréguelo a un punto de recogida oficial para su reciclaje. Haciendo esto ayudarás a preservar el medio ambiente.

